

Lp.	Typ drukarki	Typ materiału	Cena netto
1	Brother DCP 7040	DR2100	176,00
2	Brother DCP 7040 / 7045N	TN2110	166,00
3	Brother DCP 7065 / HL2240 / HL2250dn / MFC 7860DW/ HL2270	DR2200	154,00
4	Brother DCP 7065 / HL2240 / HL2250dn / MFC 7860DW/ HL2271	TN2210	158,00
5	Brother DCP 7065 / HL2240 / HL2250dn / MFC 7860DW/ HL2272 / DCP7070DW	TN2220	217,00
6	Brother DCP110C	LC900Y	20,00
7	Brother DCP110C/115C	LC900BK	36,00
8	Brother DCP110C/115C	LC900C	20,00
9	Brother DCP110C/115C	LC900M	20,00
10	Brother DCP135	LC970BK	27,00
11	Brother DCP135	LC970CY	16,00
12	Brother DCP135	LC970M	16,00
13	Brother DCP135	LC970Y	16,00
14	Brother DCP540 CN	LC1000BK	34,00
15	Brother DCP540 CN	LC1000C	19,00
16	Brother DCP540 CN	LC1000M	19,00
17	Brother DCP540 CN	LC1000Y	19,00
18	Brother DCP585CW	LC1100Bk	64,00
19	Brother DCP585CW	LC1100C	34,00
20	Brother DCP585CW	LC1100M	34,00
21	Brother DCP585CW	LC1100Y	34,00
22	Brother DCP7057E	TN2010	75,00
23	Brother DCP9020CDW / DCPL2560DW / MFC9340CDW	TN241BK	250,00
24	Brother DCP9020CDW / DCPL2560DW / MFC9340CDW	TN245C	229,00
25	Brother DCP9020CDW / DCPL2560DW / MFC9340CDW	TN245M	229,00
26	Brother DCP9020CDW / DCPL2560DW / MFC9340CDW	TN245Y	229,00
27	Brother DCPJ140W	LC985VALBP	83,00
28	Brother DCPJ152W / MFCJ4510DW	LC123BK	72,00
29	Brother DCPJ152W / MFCJ4510DW	LC123C	46,00
30	Brother DCPJ152W / MFCJ4510DW	LC123M	46,00
31	Brother DCPJ152W / MFCJ4510DW	LC123Y	46,00
32	Brother DCPJ925DW / MFCJ691	LC1240BK	46,00
33	Brother DCPJ925DW / MFCJ691	LC1240C	30,00
34	Brother DCPJ925DW / MFCJ691	LC1240M	30,00
35	Brother DCPJ925DW / MFCJ691	LC1240Y	30,00
36	Brother HL1030/1240/1250/1270N/ 1430	TN6600	189,00
37	Brother HL1030/1240/1250/1270N/1230	TN6300	135,00
38	Brother HL2030/2070/2032/2dcp 7010/ Brother Printer MFC7820	TN2000	123,00
39	Brother HL2032,/ dcp 7010	DR2000	150,00
40	Brother HL2035	TN2005	111,00

41	Brother HL2140 / DCP7030 / Brother MFC7840N / Brother DCP 7040	TN2120	190,00
42	Brother HL2340DW / HL2360DN / MFCL2700D	TN2320	188,00
43	Brother HL3040CN	TN230BK	146,00
44	Brother HL3040CN	TN230C	141,00
45	Brother HL3040CN	TN230M	141,00
46	Brother HL3040CN	TN230Y	141,00
47	Brother HL3170CDW	TN-241BK	250,00
48	Brother HL3170CDW	TN-245C	229,00
49	Brother HL3170CDW	TN-245M	229,00
50	Brother HL3170CDW	TN-245Y	229,00
51	Brother HL4050 CDN	TN135BK	180,00
52	Brother HL4050 CDN	TN135C	320,00
53	Brother HL4050 CDN	TN135M	320,00
54	Brother HL4050 CDN	TN135Y	320,00
55	Brother HL4150CDN / HL4570CDW	TN320C	262,00
56	Brother HL4150CDN / HL4570CDW	TN320M	262,00
57	Brother HL4150CDN / HL4570CDW	TN320Y	262,00
58	Brother HL4570CDW	TN320BK	217,00
59	Brother HL4570CDW	TN325BK	184,00
60	Brother HL4570CDW	TN325C	385,00
61	Brother HL4570CDW	TN325M	385,00
62	Brother HL4570CDW	TN325Y	385,00
63	Brother HL4570CDW	TN328BK	237,00
64	Brother HL4570CDW	TN328C	524,00
65	Brother HL4570CDW	TN328M	524,00
66	Brother HL4570CDW	TN328Y	524,00
67	Brother HL5140/5130/5150d	DR3000	295,00
68	Brother HL5140/5130/5150d	TN3030	178,00
69	Brother HL5140/5130/5150d	TN3060	178,00
70	Brother HL5250DN	DR3100	297,00
71	Brother HL5250DN / HL4570CDW	TN3170	247,00
72	Brother HL5250DN /DCP8065DN	TN3130	338,00
73	Brother HL5350DN /MFC8880DN / MFC8370DN	TN3280	432,00
74	Brother HL5340DL	TN3280	432,00
75	Brother MFC9840CDW	TN130BK	101,00
76	Brother MFC9840CDW	TN130C	132,00
77	Brother MFC9840CDW	TN130M	132,00
78	Brother MFC9840CDW	TN130Y	132,00
79	Brother MFCJ6510DW/ MFCJ5910DW / MFCJ691	LC1280XLBK	78,00
80	Brother MFCJ6510DW/ MFCJ5910DW / MFCJ691	LC1280XLC	48,00
81	Brother MFCJ6510DW/ MFCJ5910DW / MFCJ691	LC1280XLM	48,00
82	Brother MFCJ6510DW/ MFCJ5910DW / MFCJ691	LC1280XLY	48,00
83	Business Inkjet B310N	C13T616100	102,00
84	Business Inkjet B310N	C13T616200	95,00
85	Business Inkjet B310N	C13T616300	84,00
86	Business Inkjet B310N	C13T616400	95,00
87	Canon IR 1018/ IR 1022A/ IR 1024A	CEXV18	144,00

88	Canon IR 2018/iR2022	CEXV14	42,00
89	Canon iR 2520	CEXV33	101,00
90	Canon iR C2220i	CEXV34BK	82,00
91	Canon iR C2220i	CEXV34C	243,00
92	Canon iR C2220i	CEXV34M	243,00
93	Canon iR C2220i	CEXV34Y	243,00
94	Canon iSensys LBP6020	CRG725BK	218,00
95	Canon iSensys LBP6230DW	CRG726	250,00
96	Canon iSensys LBP6300DN / MF6140dn	CRG719	195,00
97	Canon iSensys LBP7200CDN / Canon iSensys MF8330CDN / Canon iSensys MF8340CDN	2659B002	288,00
98	Canon iSensys LBP7200CDN / Canon iSensys MF8330CDN / Canon iSensys MF8340CDN	2660B002	287,00
99	Canon iSensys LBP7200CDN / Canon iSensys MF8330CDN / Canon iSensys MF8340CDN	2661B002	288,00
100	Canon iSensys LBP7200CDN / Canon iSensys MF8330CDN / Canon iSensys MF8340CDN	2662B002	285,00
101	Canon iSensys MF4580DN	CRG728	174,00
102	Canon iSensys MF4660PL/ MF 4320d/ Fax L100	FX10	102,00
103	Canon iSensys MF5940DN	3480B002AA	421,00
104	Canon IX 4000/ip5200/4300/ 4500/ix5000	CLI8M	27,00
105	Canon IX 4000/ip5200/4300/ix5000/4500	PGI5BK	29,00
106	Canon LBP 3010	CRG712	239,00
107	Canon MG3550	CL541	34,00
108	Canon NP 1215/1520/1015/1550/6317/6216	NPG1	20,00
109	Canon Pixma iP3600/ iP4600/ iP4700/ MP550/ MP560/ MP620/ MP630/ MP640/ MP980/ MP990 MX860/ MX870	520PGbk	34,00
110	Canon Pixma ip4000/Canon Pixma iP6000D	BCI6BK	26,00
111	Canon Pixma ip4000/Canon Pixma iP6000D	BCI6PM	26,00
112	Canon Pixma ip4000/Canon Pixma iP6000D/IP3000	BCI6C	23,00
113	Canon Pixma ip4000/Canon Pixma iP6000D/IP3000	BCI6M	26,00
114	Canon Pixma ip4600	CLI521BK	25,00
115	Canon Pixma ip4600	CLI521C	25,00
116	Canon Pixma ip4600	CLI521M	25,00
117	Canon Pixma ip4600	CLI521Y	25,00
118	Canon Pixma IP4850 / MG6150 / MG8150	CLI526BK	29,00
119	Canon Pixma IP4850 / MG6150 / MG8150	CLI526C	29,00
120	Canon Pixma IP4850 / MG6150 / MG8150	CLI526M	29,00
121	Canon Pixma IP4850 / MG6150 / MG8150	CLI526Y	29,00
122	Canon Pixma ip5200/4300/4500	CLI8BK	27,00
123	Canon Pixma ip5200/4300/4500/ ix 5000	CLI8Y	27,00
124	Canon Pixma ip5200/4300/4500/ix 5000	CLI8C	27,00
125	Canon Pixma IP8750 / MG7550	CLI-551BK	46,00
126	Canon Pixma IP8750 / MG7551	CLI-551Y	47,00
127	Canon Pixma IP8750 / MG7552	CLI-551M	47,00
128	Canon Pixma IP8750 / MG7553	CLI-551C	47,00
129	Canon Pixma IP8750 / MG7554	CLI-551GY	47,00

130	Canon Pixma MG6150	PGI525PGBK	32,00
131	Canon Pixma MG8150 / IP4850	PGI525BK	32,00
132	Canon Pixma MP 210 /ip 1200	PG40bk	63,00
133	Canon Pixma MP 210 /ip 1200	CL41	78,00
134	Canon S530D / SmartBase MPC400 / SmartBase MPC600 / MultiPASS C100 / S6300 / S400 / S450 / S500 / S520 / S600 / S630 / S750 / S4500/Canon BJC3000 / BJC6000 / BJC6100 / BJC6200 / BJC6500 / i550/iP3000	BCI3EBK	32,00
135	Canon S530D / SmartBase MPC400 / SmartBase MPC600 / MultiPASS C100 / S6300 / S400 / S450 / S500 / S520 / S600 / S630 / S750 S4500 / Canon BJC3000 / BJC6000 / BJC6100 / BJC6200 / BJC6500 / i550	BCI3eC	14,00
136	Canon S530D / SmartBase MPC400 / SmartBase MPC600 / MultiPASS C100 / S6300 / S400 / S450 / S500 / S520 / S600 / S630 / S750 S4500 / Canon BJC3000 / BJC6000 / BJC6100 / BJC6200 / BJC6500 / i550	BCI3eM	13,00
137	Canon S530D / SmartBase MPC400 / SmartBase MPC600 / MultiPASS C100 / S6300 / S400 / S450 / S500 / S520 / S600 / S630 / S750 S4500 / Canon BJC3000 / BJC6000 / BJC6100 / BJC6200 / BJC6500 / i550	BCI3Y	13,00
138	Develop 1531 iD/1650iD/ 2050 iD/Inea161/210	106B	57,00
139	Develop D16G/Inea160	TN113	67,00
140	Epson AcuLaser C1100	C13S050187	309,00
141	Epson AcuLaser C1100	C13S050188	313,00
142	Epson AcuLaser C1100	C13S050189	309,00
143	Epson AcuLaser C1100	C13S050190	229,00
144	Epson AcuLaser C1100	C13S050192	186,00
145	Epson AcuLaser C1100	C13S050193	186,00
146	Epson AcuLaser C2800	C13S051162	183,00
147	Epson AcuLaser C2800	C13S051163	183,00
148	Epson AcuLaser C2800	C13S051165	284,00
149	Epson AcuLaser M1400	C13S050651	227,00
150	Epson AcuLaser M2000DN	C13S050435	405,00
151	Epson AcuLaser M2300DN	C13S050585	262,00
152	Epson AcuLaser M2400D	C13S050582	365,00
153	Epson AcuLaser M2400D	C13S050583	577,00
154	Epson AcuLaser M2400D	C13S050584	305,00
155	Epson AcuLaser M2400D	C13S050585	262,00
156	Epson AcuLaser M2400D	C13S051206	453,00
157	Epson L1300 / L210	T6641	12,00
158	Epson L1300 / L211	T6642	12,00
159	Epson L1300 / L212	T6643	12,00
160	Epson L1300 / L213	T6644	12,00
161	Epson L1800 / L800	T6731	21,00
162	Epson L1800 / L801	T6732	21,00
163	Epson L1800 / L802	T6733	21,00
164	Epson L1800 / L803	T6734	21,00
165	Epson L1800 / L804	T6735	21,00
166	Epson L1800 / L805	T6736	21,00
167	Epson Stylus 92	T0711	22,00
168	Epson Stylus 92	T0712	22,00

169	Epson Stylus 92	T0713	22,00
170	Epson Stylus 92	T0714	22,00
171	Epson Stylus BX525WD	T12914010	56,00
172	Epson Stylus BX525WD	T12924010	35,00
173	Epson Stylus BX525WD	T12934010	35,00
174	Epson Stylus BX525WD	T12944010	35,00
175	Epson Stylus BX525WD	T13014010	62,00
176	Epson Stylus BX525WD	T13064010	115,00
177	Epson Stylus C70 / C80	T032240	44,00
178	Epson Stylus C70 / C80	T032340	44,00
179	Epson Stylus C70 / C80	T032440	40,00
180	Epson Stylus Photo 2100	T034740	42,00
181	Epson Stylus Photo 2100 black	T034140	36,00
182	Epson Stylus Photo 2100 cyan	T034240	42,00
183	Epson Stylus Photo 2100 light cyan	T034540	42,00
184	Epson Stylus Photo 2100 magenta	T034340	42,00
185	Epson Stylus Photo 2100 photo Color	T034640	42,00
186	Epson Stylus Photo 2100 yellow	T034440	42,00
187	Epson Stylus Photo R800	T0541	33,00
188	Epson Stylus Photo R800	T0542	33,00
189	Epson Stylus Photo R800	T0543	33,00
190	Epson Stylus Photo R800	T0544	33,00
191	Epson Stylus Photo R800	T0549	33,00
192	Epson Stylus PX830	C13T07914010	31,00
193	Epson Stylus PX830	C13T07924010	31,00
194	Epson Stylus PX830	C13T07934010	31,00
195	Epson Stylus PX830	C13T07944010	31,00
196	Epson Stylus PX830	C13T08074010	135,00
197	HP 290 HP DesignJet 700/ HP DesignJet 750c/750c plus/755c/HP DeskJet 1100c/1120/1220/1220C/ HP DeskJet 1600c/cm / HP DeskJet 6120/6127/ HP DeskJet 10c/720c/815c/880c/ HP DeskJet 820cxi / 850 / 870 / 890 / 895 / HP DeskJet 930 / 950 / 960 / 970 / 980 / 990	51645A	94,00
198	HP Business Inkjet 1200h/HP DesignJet500	C4810A	79,00
199	HP Business Inkjet 1200h/HP DesignJet500	C4811A	79,00
200	HP Business Inkjet 1200h/HP DesignJet500	C4812A	79,00
201	HP Business Inkjet 1200h/HP DesignJet500	C4813A	79,00
202	HP Color Inkjet CP1700 /D/PS, HP Business Inkjet 2200/ 2250/ 2250TN/ 2600DN, HP DesignJet 10PS/ 20PS/ 50PS/110 plus	C4838A	77,00
203	HP Color Inkjet CP1700/ D/ PS, HP Business Inkjet 2200/ 2250/ 2250TN/ 2600DN, HP DesignJet 10PS/ 20PS/ 50PS/110 plus	C4836A	77,00
204	HP Color LaserJet 1600, 2605 dn, 2600n	Q6000A	198,00
205	HP Color LaserJet 1600, 2605 dn, 2600n	Q6001A	184,00
206	HP Color LaserJet 1600, 2605 dn, 2600n	Q6002A	184,00
207	HP Color LaserJet 1600, 2605 dn, 2600n	Q6003A	184,00
208	HP Color LaserJet 2550n/ HP LaserJet 2820	Q3962A	225,00
209	HP Color LaserJet 2550n/ HP LaserJet 2820	Q3963A	225,00
210	HP Color LaserJet 2550n/ HP LaserJet 2820/2840	Q3960A	195,00

211	HP Color LaserJet 2550n/HP LaserJet 2820	Q3961A	225,00
212	HP Color LaserJet 2550n2820/2840	Q3964A	449,00
213	HP Color LaserJet 3550	Q2670A	275,00
214	HP Color LaserJet 3550	Q2671A	275,00
215	HP Color LaserJet 3600dn	Q6471A	374,00
216	HP Color LaserJet 3600dn	Q6472A	374,00
217	HP Color LaserJet 3600dn	Q6473A	374,00
218	HP Color LaserJet CM3530	CE253A	695,00
219	HP Color LaserJet CM3530	CE254A	56,00
220	HP Color LaserJet CP 1515n/CM 1312nfi MFP/ HP Color LaserJet CP 1215	CB540A	176,00
221	HP Color LaserJet CP 1515n/CM 1312nfi MFP/ HP Color LaserJet CP 1215	CB541A	155,00
222	HP Color LaserJet CP 1515n/CM 1312nfi MFP/ HP Color LaserJet CP 1215	CB542A	155,00
223	HP Color LaserJet CP 1515n/CM 1312nfi MFP/ HP Color LaserJet CP 1215	CB543A	155,00
224	HP Color LaserJet CP 1525N / Pro CM1415	CE320A	154,00
225	HP Color LaserJet CP 1525N / Pro CM1415	CE321A	154,00
226	HP Color LaserJet CP 1525N / Pro CM1415	CE322A	154,00
227	HP Color LaserJet CP 1525N / Pro CM1415	CE323A	154,00
228	HP Color LaserJet CP 3505 dn / 3800 dn	Q7581A	303,00
229	HP Color LaserJet CP 3505 dn / 3800 dn	Q7582A	303,00
230	HP Color LaserJet CP 3505 dn / 3800 dn	Q7583A	303,00
231	HP Color LaserJet CP 3505 dn/3600dn/3800 dn	Q6470A	423,00
232	HP Color LaserJet CP2025 / CM2320	CC530A	325,00
233	HP Color LaserJet CP2025 / CM2320	CC531A	311,00
234	HP Color LaserJet CP2025 / CM2320	CC532A	311,00
235	HP Color LaserJet CP2025 / CP2020 / CM2320	CC533A	311,00
236	HP Color LaserJet CP4525	CE260A	592,00
237	HP Color LaserJet CP4525	CE261A	778,00
238	HP Color LaserJet CP4525	CE262A	778,00
239	HP Color LaserJet CP4525	CE263A	778,00
240	HP Color LaserJet M452DN	CF410A	279,00
241	HP Color LaserJet M452DN	CF411A	361,00
242	HP Color LaserJet M452DN	CF412A	361,00
243	HP Color LaserJet M452DN	CF413A	361,00
244	HP Color LaserJet M606DN	CF281A	584,00
245	HP Color LaserJet M651DN / M680f	CF320A	508,00
246	HP Color LaserJet M651DN / M680f	CF321A	695,00
247	HP Color LaserJet M651DN / M680f	CF322A	695,00
248	HP Color LaserJet M651DN / M680f	CF323A	695,00
249	HP CP1700/D/PS / HP Business Inkjet 2200 / 2250 / 2250TN / 2600DN / HP DesignJet 10PS/ 20PS/ 50PS/110 plus	C4837A	77,00
250	HP DesignJet 500	C4911A	82,00
251	HP DesignJet 500	C4913A	82,00
252	HP DesignJet 500 /400 C	C4912A	82,00
253	HP DeskJet 2000C/ 2000CN/ 2500C/ 2500CM HP Color Inkjet CP1700/ D/ PS HP Business Inkjet 2200/ 2250/ 2250TN/ 2600/ DN HP DesignJet 500/ PS/ 800/ PS/ ColorPro CAD/GA/110 plus	C4844A	76,00

254	HP DeskJet 3000 WiFi	CH561E	53,00
255	HP DeskJet 3000 WiFi	CH562E	57,00
256	HP DeskJet 3000 WiFi	CH563E	61,00
257	HP DeskJet 3000 WiFi	CH564E	61,00
258	HP DeskJet 3070A	CB316E	43,00
259	HP DeskJet 3070A	CB318E	38,00
260	HP DeskJet 3070A	CB319E	38,00
261	HP DeskJet 3070A	CB320E	38,00
262	HP DeskJet 3070A	CB323E	43,00
263	HP DeskJet 3070A	CB324E	43,00
264	HP DeskJet 3070A	CB325E	43,00
265	HP DeskJet 350C / Cbi / 600 / 610C / 640C / 656C / 660C / 670C / 690C Serie / 695C HP DeskWriter 600 / 660C / 670C HP OfficeJet 500 / 590 / 635 / 700 / 710 / 725	51649A	74,00
266	HP DeskJet 3650/3325/3550/ 3845	C8728A	66,00
267	HP DeskJet 3650/3325/3550/HP OfficeJet 4355/ 3845	C8727A	53,00
268	HP DeskJet 3820	c6578A	302,00
269	HP DeskJet 3940/D2360/hp psc 1410	C9351A	62,00
270	HP DeskJet 3940/D2360/hp psc 1410	C9352A	60,00
271	HP DeskJet 450/ 2110/ 5550/5150/5650, HP DeskJet 5000, HP Photosmart 7000, HP PSC 2000/ 2175 / Emprint Spot Dot	C6656A	60,00
272	HP DeskJet 450Cbi / 5150/5550 /HP DeskJet 450CI /HP PSC 2110 / Emprint Spot Dot	C6657A	93,00
273	HP DeskJet 5740/5940/6840/hp c4180/1610/6840/460/ HP Photosmart D 5160 / OfficeJet H470	C8766E	68,00
274	HP DeskJet 5740/psc 1510/1610/ 5610/ 460 / OfficeJet H470	C8765E	61,00
275	HP DeskJet 5940/6540/6620/6840/6940/9800	C8767E	86,00
276	HP DeskJet 6540/6540/5940/9800/ HP Photosmart 8750 series / OfficeJet H471	C9363E	96,00
277	HP DeskJet 6940/c4180 / HP Photosmart D 5160 / OfficeJet H472	C9364E	61,00
278	HP DeskJet 710C/ 720C/ 810C/ 815C/ 880C/ 890C/ 895Cxi/ 1120C/ 1125C/ 810C/ 916C/ 825C/ 840C/ 843C/ 845C/ 916C/ 920C/ 940C, HP Officejet V40, HP PSC 500 / 750 / 950/3820, HP OfficeJet Pro 1170C / 1175C / T45 / T65 / R45 / R65, HP PSC 500	c6615DE	89,00
279	HP DeskJet 840 C/ 845C	C6625A	96,00
280	HP DeskJet 895C	C1823DE	88,00
281	HP DeskJet 916C / 920C / 930C / CM / 940C / 950C / 959C / 960C / 970Cxi / 980Cxi / 990Cxi / CM / 995C / 1220C / PS /1280/1220/3820 HP Officejet G55 / G85 / G95 / K60 / K80 / V40; PSC 750 / 950/1280/3820/3816 HP Fax 1220 HP PhotoSmart 1000 / 1100 / 1115 /	C6578A	168,00
282	HP DeskJet D1560	C9351CE	65,00
283	HP DeskJet D1560	C9352CE	58,00
284	HP DeskJet D5560	CC641E	90,00
285	HP DeskJet D5560	CC644E	89,00
286	HP LaserJet 1000, 1000w, 1005, 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp 3320n mfp, 3330mfp/ 3380	C7115A	196,00
287	HP LaserJet 1010/1012/1015, HP/ LaserJet 1018, 1020, 1022, 1022 n/ 3050/3052	Q2612A	212,00
288	HP LaserJet 1150	Q2624A	162,00
289	HP LaserJet 1300	Q2613A	183,00
290	HP LaserJet 1320 nw	Q5949X	419,00

291	HP LaserJet 1320, 1320n/1160	Q5949A	330,00
292	HP LaserJet 2300/2300dn/2300L/2300N	Q2610A	314,00
293	HP LaserJet 2400, 2420d, 2420n, 2420dn	Q6511A	281,00
294	HP LaserJet 2420d	Q6511X	471,00
295	HP LaserJet 3015	CE255X	533,00
296	HP LaserJet 4200/4200n	Q1338A	343,00
297	HP LaserJet 4250 / 4350dn	Q5942A	332,00
298	HP LaserJet 4250dtn	Q5942X	491,00
299	HP LaserJet 4650dtn	C9720A	334,00
300	HP LaserJet 4650dtn	C9721A	434,00
301	HP LaserJet 4650dtn	C9722A	434,00
302	HP LaserJet 4650dtn	C9723A	434,00
303	HP LaserJet 5P, 5MP, 6P, 6MP	C3903A	208,00
304	HP LaserJet CP 1025 Color	CE310A	192,00
305	HP LaserJet CP 1025 Color	CE311A	213,00
306	HP LaserJet CP 1025 Color	CE312A	213,00
307	HP LaserJet CP 1025 Color	CE313A	213,00
308	HP LaserJet CP 1025 Color	CE314A	184,00
309	HP LaserJet CP 3525/ HP Color LaserJet CM3530	CE250X	520,00
310	HP LaserJet CP 3525/ HP Color LaserJet CM3530	CE252A	695,00
311	HP LaserJet CP 3525/CM3530	CE250A	420,00
312	HP LaserJet CP 3525/CM3530	CE251A	695,00
313	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	CE400A	519,00
314	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	CE401A	735,00
315	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	CE402A	735,00
316	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	CE403A	735,00
317	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	CE506A	380,00
318	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn / M570	CE400X	470,00
319	HP LaserJet M1120n MFP/ P 1505	CB436A	138,00
320	HP LaserJet M1132 / Pro P1102	CE285A	197,00
321	HP LaserJet M1536DNF / P1566 / P1606DN / M1536DNF MFP	CE278A	226,00
322	HP LaserJet P1006/P1005	CB435A	227,00
323	HP LaserJet P2015	Q7553X	413,00
324	HP LaserJet P2015D/N/DN/NF2727	Q7553A	287,00
325	HP LaserJet P2055dn/ 2050 / P2055	CE505A	241,00
326	HP LaserJet P3005dn/n/d	Q7551A	269,00
327	HP LaserJet P3015dn	CE255A	543,00
328	HP LaserJet P4014 / P4015 / P4515x	CC364A	335,00
329	HP LaserJet Pro 200 Color M251nw	CF210A	233,00
330	HP LaserJet Pro 200 Color M251nw	CF211A	269,00
331	HP LaserJet Pro 200 Color M251nw	CF212A	269,00
332	HP LaserJet Pro 200 Color M251nw	CF213A	269,00
333	HP LaserJet Pro 200 M201DW / M225dn	CF283A	210,00
334	HP LaserJet Pro 400 Color M401dn	CF280A	366,00
335	HP LaserJet Pro 400 Color M402dne	CF226A	376,00
336	HP LaserJet Pro 400 Color M451	CE410X	263,00
337	HP LaserJet Pro 400 Color M452 / M477 / M475	CE411A	305,00

338	HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn / M476	CE410A	299,00
339	HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn / M478 /M454	CE412A	305,00
340	HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn / M479 /M453	CE413A	305,00
341	HP LaserJet: 1100, 1100a, 1100ase, 1100axi, 1100se, 1100xi, 3200, 3200m, 3200se	C4092A	134,00
342	HP LaserJet: 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp	C7115X	178,00
343	HP LaserJet: 2100, 2100m, 2100se, 2100tn, 2100xi, 2200, 2200d, 2200dn, 2200dse, 2200dt, 2200dtn	C4096A	330,00
344	HP LaserJet: 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn	C4127X	256,00
345	HP OfficeJet 6500A Plus	CD972A	39,00
346	HP OfficeJet 6500A Plus	CD973A	39,00
347	HP OfficeJet 6500A Plus	CD974A	39,00
348	HP OfficeJet 6500A Plus	CD975A	95,00
349	HP OfficeJet H470	SD449E	90,00
350	HP OfficeJet H476	CB331E	113,00
351	HP OfficeJet H477	CB332E	126,00
352	HP OfficeJet J6410	CB338E	101,00
353	HP OfficeJet Pro 8000	C4906AE	85,00
354	HP OfficeJet Pro 8000	C4907A	57,00
355	HP OfficeJet Pro 8000	C4908A	57,00
356	HP OfficeJet Pro 8000	C4909A	57,00
357	HP OfficeJet Pro 8610 / 8620 / 8100	CN045AE	140,00
358	HP OfficeJet Pro 8610 / 8620 / 8100	CN046AE	105,00
359	HP OfficeJet Pro 8610 / 8620 / 8100	CN047AE	105,00
360	HP OfficeJet Pro 8610 / 8620 / 8100	CN048AE	105,00
361	HP OfficeJet Pro K8600	C9385A	43,00
362	HP OfficeJet Pro K8600	C9386A	31,00
363	HP OfficeJet Pro K8600	C9387A	29,00
364	HP OfficeJet Pro K8600	C9388A	31,00
365	HP OfficeJet Pro K8600 / L7680	C9396A	77,00
366	HP OfficeJet Pro K8600 / L7680 / K5400	C9391A	50,00
367	HP OfficeJet Pro K8600 / L7680 / K5400	C9392A	50,00
368	HP OfficeJet Pro K8600 / L7680 / K5400	C9393A	50,00
369	HP OfficeJet Pro X576dw	CN625AE	229,00
370	HP OfficeJet Pro X576dw	CN626AE	225,00
371	HP OfficeJet Pro X576dw	CN627AE	225,00
372	HP OfficeJet Pro X576dw	CN628AE	225,00
373	HP Photosmart 8250/7460/D7260 urządzenie wielofunkcyjne	C8721E	37,00
374	HP Photosmart 8250/7460/D7260 urządzenie wielofunkcyjne	C8771E	24,00
375	HP Photosmart 8250/7460/D7260 urządzenie wielofunkcyjne	C8772E	24,00
376	HP Photosmart 8250/7460/D7260 urządzenie wielofunkcyjne	C8773E	24,00
377	HP Photosmart C 4280	CB338E	101,00
378	HP Photosmart C4280	CB336E	93,00
379	Konica Minolta 252	TN210C	77,00
380	Konica Minolta 252	TN210K	79,00
381	Konica Minolta 252	TN210M	77,00
382	Konica Minolta 252	TN210Y	77,00

383	Konica Minolta Bizhub 210/211	TN114	55,00
384	Konica Minolta Bizhub 222	TN211	174,00
385	Konica Minolta Bizhub 350	TN311	90,00
386	Konica Minolta Bizhub C220 / Develop Ineo 220	TN216BK	96,00
387	Konica Minolta Bizhub C220 / Develop Ineo 220	TN216C	194,00
388	Konica Minolta Bizhub C220 / Develop Ineo 220	TN216M	194,00
389	Konica Minolta Bizhub C220 / Develop Ineo 220	TN216Y	194,00
390	Konica Minolta Dialta Di2011/162/210/Di1611 Di152/Di183	MT106B/TN114	55,00
391	Konica Minolta Dialta di2510	MT205B	123,00
392	Konica Minolta MagiColor 4690Mf	A03105H	284,00
393	Konica Minolta MagiColor 4690Mf	A0310AH	284,00
394	Konica Minolta MagiColor 4690Mf	A0310NH	1175,00
395	Konica Minolta MagiColor 4690Mf	A0DKJ52	1201,00
396	Konica Minolta MagiColor 4690Mf / 4695mf	A0DK152	226,00
397	Konica Minolta MagiColor 4690Mf / 4695mf	A0DK352	419,00
398	Konica Minolta MagiColor 4690Mf / 4695mf	A0DK452	419,00
399	Konica Minolta MagiColor 4690Mf /4695mf	A0DK252	419,00
400	Konica Minolta Magikolor 4695mf	A06X0Y0	105,00
401	Konica Minolta Magikolor 4695mf	A0DK151	329,00
402	Konica Minolta Magikolor 4695mf	A0DK251	276,00
403	Konica Minolta Magikolor 4695mf	A0DK351	276,00
404	Konica Minolta Magikolor 4695mf	A0DK451	276,00
405	Konica Minolta Magikolor 4750DN	A0X5150	179,00
406	Konica Minolta Magikolor 4750DN	A0X5250	332,00
407	Konica Minolta Magikolor 4750DN	A0X5350	332,00
408	Konica Minolta Magikolor 4750DN	A0X5450	332,00
409	Konica Minolta Page Pro 1380MF	P1710566002	179,00
410	Kyocera Ecosys FS1020D	TK18	116,00
411	Kyocera Ecosys P2035d	TK160	112,00
412	Kyocera Ecosys P6026cdn	TK590C	462,00
413	Kyocera Ecosys P6026cdn	TK590K	382,00
414	Kyocera Ecosys P6026cdn	TK590M	462,00
415	Kyocera Ecosys P6026cdn	TK590Y	462,00
416	Kyocera FA4020	TK360	178,00
417	Kyocera FS C5100DN	TK540C	419,00
418	Kyocera FS C5100DN	TK540M	419,00
419	Kyocera FS C5150DN / P6021cdn	TK580C	191,00
420	Kyocera FS C5150DN / P6021cdn	TK580K	121,00
421	Kyocera FS C5150DN / P6021cdn	TK580M	191,00
422	Kyocera FS C5150DN / P6021cdn	TK580Y	191,00
423	Kyocera FS4200DN	TK3130	475,00
424	Kyocera KM2035	TK410	244,00
425	Kyocera KM4050	TK715k	223,00
426	Kyocera MK3035	KM2530/3530	214,00
427	Lexmark C544	C540A1CG	153,00
428	Lexmark C544	C540A1KG	121,00
429	Lexmark C544	C540A1MG	157,00

430	Lexmark C544	C540A1YG	158,00
431	Lexmark C544	C540H1CG	178,00
432	Lexmark C544	C540H1KG	178,00
433	Lexmark C544	C540H1MG	221,00
434	Lexmark C544	C540H1YG	223,00
435	Lexmark C544	C544X1CG	244,00
436	Lexmark C544	C544X1KG	258,00
437	Lexmark C544	C544X1MG	384,00
438	Lexmark C544	C544X1YG	287,00
439	Lexmark CS748de	C746A3CG	572,00
440	Lexmark CS748de	C746A3MG	572,00
441	Lexmark CS748de	C746A3YG	636,00
442	Lexmark CS748de	C746H3KG	469,00
443	Lexmark E232	24016SE	229,00
444	Lexmark E250dn	250A11E	228,00
445	Lexmark E360dn/ 260dn	E260A11E	387,00
446	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N0820E	49,00
447	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N0900E	31,00
448	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N0901E	31,00
449	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N0902E	30,00
450	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N1068E	75,00
451	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N1069E	53,00
452	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N1070E	53,00
453	Lexmark Impact S305 / Lexmark Pro 905 Platinum	14N1071E	52,00
454	Lexmark MS312dn	51F2H00	450,00
455	Lexmark T654DN	T650A11E	402,00
456	Lexmark X734	C734A1CG	251,00
457	Lexmark X734	C734A1KG	183,00
458	Lexmark X734	C734A1MG	251,00
459	Lexmark X734	C734A1YG	281,00
460	Lexmark Z55 /x 5150	18LX042	100,00
461	Lexmark Z605 /Z33/x 1170	10N0026E	79,00
462	Lexmark Z605/Z33/X 1170	10N0016E	73,00
463	Lexmark Z815/x5250/ X 3300/X 3330/ P6250	18CX033E	60,00
464	Lexmark Z815/X5250/X 3300/ X 3330/ P6250	18CX032E	56,00
465	Minolta Di350F/Di251	MT302B	62,00
466	Minolta EP 1030/1031	MT103B	20,00
467	Minolta EP 1050	MT101B	91,00
468	Minolta Ep 1052	MT102B	33,00
469	Minolta EP 1054 / 2030 /3010	MT104B	24,00
470	OKI 3321, 3320, 321, 320, 280, 182	OKI320	34,00
471	OKI B 6300	9004079	463,00
472	OKI B4100, B4200, B4250, B4350n	1103402	108,00
473	OKI B411	44574702	306,00
474	OKI B412	45807106	257,00
475	OKI B430DN / OKI B440 /OKI MB 480	43979102	159,00
476	OKI B440 / OKI MB 480	43979002	340,00

477	OKI B440 / OKI MB 480	43979202	248,00
478	OKI B440 / OKI MB 480	43979216	261,00
479	OKI B512	45807111	357,00
480	OKI B6200, B6300	9004078	370,00
481	OKI B721dn	45488802	842,00
482	OKI C3100	42804513	343,00
483	OKI C3100	42804514	343,00
484	OKI C3100	42804515	343,00
485	OKI C3100	42804516	137,00
486	OKI C5200 (toner C)/5300	42127407	326,00
487	OKI C531dn	44469722	362,00
488	OKI C531dn	44469723	362,00
489	OKI C531dn	44469724	362,00
490	OKI C531dn	44973508	227,00
491	OKI C532dn	46490608	353,00
492	OKI C532dn	46490607	674,00
493	OKI C532dn	46490606	674,00
494	OKI C532dn	46490605	674,00
495	OKI C5550	43363203	176,00
496	OKI C5550	43381723	100,00
497	OKI C5550	43381724	100,00
498	OKI C5600	43324408	167,00
499	OKI C5600	43381905	153,00
500	OKI C5600	43381906	153,00
501	OKI C5600	43381907	153,00
502	OKI C5900	43324424	167,00
503	OKI C5950	43865721	449,00
504	OKI C5950	43865722	449,00
505	OKI C5950	43865723	449,00
506	OKI C5950	43865724	270,00
507	OKI C810	44059105	297,00
508	OKI C810	44059106	297,00
509	OKI C810	44059107	297,00
510	OKI C810	44059108	177,00
511	OKI C810	44064009	176,00
512	OKI C810	44064010	176,00
513	OKI C810	44064011	176,00
514	OKI C810	44064012	228,00
515	OKI C8800	43449014	134,00
516	OKI C8800	43449015	137,00
517	OKI C8800	43449016	137,00
518	OKI C8800	43487709Y	455,00
519	OKI C8800	43487710M	455,00
520	OKI C8800	43487711C	455,00
521	OKI C8800	43487712K	388,00
522	OKI MB461 / 471	44574802	301,00
523	OKI MB492	45807111	476,00

524	OKI MC342DN	44973533	303,00
525	OKI MC342DN	44973534	303,00
526	OKI MC342DN	44973535	303,00
527	OKI MC342DN	44973536	291,00
528	OKI MC561 / MC562	44469704	331,00
529	OKI MC561 / MC562	44469705	331,00
530	OKI MC561 / MC562	44469706	331,00
531	OKI MC561 / MC562	44469803	246,00
532	OKI MC561 / MC562	44469804	168,00
533	OKI MC561 / MC562	44494202	305,00
534	Olivetti DCopia 200 MF	B0446	158,00
535	Olivetti DCopia 20W	B0530	177,00
536	Panasonic KXMB2025	KXFAD412X	191,00
537	Panasonic KXMB2025	KXFAT411X	130,00
538	Panasonic Workio DP 1520P/1515P/1820/1816	DQTU10J	83,00
539	Ricoh 2015/1600/2000	1230D	39,00
540	Ricoh 2032/2022/3025/3030/3010	2220D	46,00
541	Ricoh C252DN	407716	254,00
542	Ricoh C252DN	407717	363,00
543	Ricoh C252DN	407718	363,00
544	Ricoh C252DN	407719	363,00
545	Ricoh MP 161	1270D	44,00
546	Ricoh MP 2001 / MP 2501L/sp	841769	43,00
547	Ricoh MP 2550	841197	196,00
548	Ricoh MP 2550	841198	210,00
549	Ricoh MP 2550	841199	210,00
550	Ricoh MP 2550	841504	85,00
551	Ricoh MP 301	841711	54,00
552	Ricoh MP 3353SP	842042	88,00
553	Ricoh MPC3003SP	841817	162,00
554	Ricoh MPC3003SP	841818	295,00
555	Ricoh MPC3003SP	841819	283,00
556	Ricoh MPC3003SP	841820	295,00
557	Ricoh MPC305	841618	151,00
558	Ricoh MPC306	841595	77,00
559	Ricoh MPC307	841596	77,00
560	Ricoh MPC308	841597	77,00
561	Ricoh SP 8200	820079	108,00
562	Ricoh SP C232	406348	271,00
563	Ricoh SP C232	406349	338,00
564	Ricoh SP C232	406350	338,00
565	Ricoh SP C232	406351	338,00
566	Ricoh SP C240DN	406052	121,00
567	Ricoh SP C240DN	406053	133,00
568	Ricoh SP C240DN	406054	133,00
569	Ricoh SP C240DN	406055	133,00
570	Ricoh SP C242SF	406479	381,00

571	Ricoh SP C242SF	406480	322,00
572	Ricoh SP C242SF	406481	326,00
573	Ricoh SP C242SF	406482	330,00
574	Ricoh SP C250DN	407543	201,00
575	Ricoh SP C250DN	407544	261,00
576	Ricoh SP C250DN	407545	261,00
577	Ricoh SP C250DN	407546	261,00
578	Ricoh SP C320DN	406348	271,00
579	Ricoh SP C320DN	406349	338,00
580	Ricoh SP C320DN	406350	338,00
581	Ricoh SP C320DN	406351	338,00
582	Ricoh SP 6430dn	407510	129,00
583	Samsung CLP 660	CLPC660A	139,00
584	Samsung CLP 660	CLPC660B	210,00
585	Samsung CLP 660	CLPK660A	117,00
586	Samsung CLP 660	CLPK660B	155,00
587	Samsung CLP 660	CLPM660A	108,00
588	Samsung CLP 660	CLPM660B	210,00
589	Samsung CLP 660	CLPY660B	210,00
590	Samsung CLP 770ND	CLTC6092S	299,00
591	Samsung CLP 770ND	CLTK6092S	214,00
592	Samsung CLP 770ND	CLTM6092S	299,00
593	Samsung CLP 770ND	CLTY6092S	299,00
594	Samsung CLP320/ CLP325/ CLX3180/ CLX3188	CLTC4072S	132,00
595	Samsung CLP320/ CLP325/ CLX3180/ CLX3188	CLTK4072S	190,00
596	Samsung CLP320/ CLP325/ CLX3180/ CLX3188	CLTM4072S	132,00
597	Samsung CLP320/ CLP325/ CLX3180/ CLX3188	CLTY4072S	132,00
598	Samsung CLP680ND / CLX6260FR	CLTC506L	375,00
599	Samsung CLP680ND / CLX6260FR	CLTK506L	381,00
600	Samsung CLP680ND / CLX6260FR	CLTM506L	375,00
601	Samsung CLP680ND / CLX6260FR	CLTY506L	375,00
602	Samsung CLX 3170	CLTM4092S	105,00
603	Samsung CLX 3170/CLP310	CLTC4092S	105,00
604	Samsung CLX 3170/CLP310	CLTY4092S	105,00
605	Samsung CLX 3185	CLT4072K	190,00
606	Samsung CLX 3185	CLT4072M	132,00
607	Samsung CLX 3185	CLT4072S	132,00
608	Samsung CLX 4623F	MLTD1052L	283,00
609	Samsung CLX 4623F	MLTD1052S	152,00
610	Samsung CLX 4824FN / CLX 4828FN	MLTD2092L	186,00
611	Samsung CLX 4824FN / CLX 4828FN	MLTD2092S	128,00
612	Samsung CLX6220 FX	CLTC5082S	172,00
613	Samsung CLX6220 FX	CLTK5082S	144,00
614	Samsung CLX6220 FX	CLTM5082S	172,00
615	Samsung CLX6220 FX	CLTY5082S	172,00
616	Samsung ML1640	D1082S	216,00
617	Samsung ML1865 / SCX 3205	MLTD1042S	214,00

618	Samsung ML2010 P	MLT119S	129,00
619	Samsung ML2250/2251 N	ML2250D5	81,00
620	Samsung ML2955ND	MLTD103L	157,00
621	Samsung ML3561 ND	ML3560D6	180,00
622	Samsung ML4551 ND	MLD4550A	195,00
623	Samsung SCX 4200A	SCXD4200A	215,00
624	Samsung SCX 4833FR	MLTD205L	209,00
625	Samsung SCX4521F / ML1610	MLTD119S	129,00
626	Samsung SL-M2825DN / SL-M2875DN	MLTD116L	170,00
627	Samsung SL-M3320DN	MLTD203L	304,00
628	Sharp AR5316E	AR016T	77,00
629	Sharp ARM 160	AR202	79,00
630	Toshiba 1370/1360/1350	T1350	29,00
631	Toshiba BD 2060/2860	T2060E	35,00
632	Toshiba BD1550	T1550E	21,00
633	Toshiba eStudia 181	T1810	70,00
634	Toshiba eStudio 160	T1600E	24,00
635	Toshiba eStudio 195	T24505K	74,00
636	Toshiba eStudio 20/25/200/250	T2500E	76,00
637	Toshiba eStudio 2040CSE	TFC25C	196,00
638	Toshiba eStudio 2040CSE	TFC25K	102,00
639	Toshiba eStudio 2040CSE	TFC25M	196,00
640	Toshiba eStudio 2040CSE	TFC25Y	196,00
641	Toshiba eStudio 205	T1640E	33,00
642	Toshiba eStudio 2505H	6AG00005084	54,00
643	Toshiba eStudio 256	T4590E	186,00
644	Toshiba eStudio 3055CSE	6AJ00000111	169,00
645	Toshiba eStudio 3055CSE	6AJ00000112	169,00
646	Toshiba eStudio 3055CSE	6AJ00000113	169,00
647	Toshiba eStudio 3055CSE	6AJ00000114	149,00
648	Utax CD 1128	4422810010	331,00
649	Xerox 3210V	106R01485	170,00
650	Xerox 6360 DP	106R01147	218,00
651	Xerox 7120VSJ	001R00610	429,00
652	Xerox 7120VSJ	006R01461	298,00
653	Xerox 7120VSJ	006R01462	282,00
654	Xerox 7120VSJ	006R01463	507,00
655	Xerox 7120VSJ	006R01464	507,00
656	Xerox C123, C128, WC133	6R01182	301,00
657	Xerox Centre 3220 / 3210V	106R01487	359,00
658	Xerox Centre 3320	106R02304	203,00
659	Xerox Paser 5550	106R01294	286,00
660	Xerox Paser 5550	113R00670	465,00
661	Xerox Paser 6180	113R00723	378,00
662	Xerox Paser 6180	113R00724	378,00
663	Xerox Paser 6180	113R00725	378,00
664	Xerox Paser 6180	113R00726	446,00

665	Xerox PE 120	13R00606	200,00
666	Xerox Phaser 3124	106R01159	92,00
667	Xerox Phaser 3140	108R00908	131,00
668	Xerox Phaser 3140	108R00909	113,00
669	Xerox Phaser 3150	109R00747	217,00
670	Xerox Phaser 3250	106R01374	450,00
671	Xerox Phaser 3260	106R02778	205,00
672	Xerox Phaser 3325	106R02310	390,00
673	Xerox Phaser 3428 DN	106R01246	279,00
674	Xerox Phaser 3435	106R01414	421,00
675	Xerox Phaser 3635MFP	108R00794	329,00
676	Xerox Phaser 3635MFP	108R00796	339,00
677	Xerox Phaser 6010	106R01631	177,00
678	Xerox Phaser 6010	106R01632	177,00
679	Xerox Phaser 6010	106R01633	177,00
680	Xerox Phaser 6010	106R01634	257,00
681	Xerox Phaser 6250	106R00669	272,00
682	Xerox Phaser 6250	106R00670	272,00
683	Xerox Phaser 6250	106R00671	86,00
684	Xerox Phaser 6250	106R00672	445,00
685	Xerox Phaser 6250	106R00673	445,00
686	Xerox Phaser 6250	106R00674	445,00
687	Xerox Phaser 6250	106R00675	144,00
688	Xerox Phaser 6250	108R00591	617,00
689	Xerox Phaser 6350	106R01073	335,00
690	Xerox Phaser 6350	106R01074	335,00
691	Xerox Phaser 6350	106R01075	335,00
692	Xerox Phaser 6350	106R01076	136,00
693	Xerox Phaser 6700	106R01511	174,00
694	Xerox Phaser 6700	106R01512	242,00
695	Xerox Phaser 6700	106R01513	242,00
696	Xerox Phaser 6700	108R00971	151,00
697	Xerox Phaser 6700	108R00972	151,00
698	Xerox Phaser 6700	108R00973	151,00
699	Xerox Phaser 6700	108R00974	116,00
700	Xerox Phaser 6700	108R00975	46,00
701	Xerox Phaser 8860MFP	108R00817C	171,00
702	Xerox Phaser 8860MFP	108R00818M	171,00
703	Xerox Phaser 8860MFP	108R00819Y	171,00
704	Xerox Phaser 8860MFP	108R00820	477,00
705	Xerox Phaser 8860MFP	109R00754	82,00
706	Xerox Phaser 8860MFP	113R00736	167,00
707	Xerox Work Centre 3045B	106R02182	123,00
708	Xerox Work Centre 3550	106R01531	276,00
709	Xerox Work Centre 4720	013R00658	943,00
710	Xerox Work Centre 4720	013R00659	943,00
711	Xerox Work Centre 4720	013R00660	943,00

712	Xerox Work Centre 5016	106R01277	64,00
713	Xerox Work Centre 5021/5022	006R01573	116,00
714	Xerox Work Centre 5021/5022	013R00670	304,00
715	Xerox Work Centre 5222/5225	106R01413	243,00
716	Xerox Work Centre 5330	006R01160	269,00
717	Xerox Work Centre 6015 / 6605DN	106R02233	745,00
718	Xerox Work Centre 6015 / 6605DN	106R02234	745,00
719	Xerox Work Centre 6015 / 6605DN	106R02235	745,00
720	Xerox Work Centre 6015 / 6605DN / 6600	106R02236	509,00
721	Xerox Work Centre 6015 / 6605DN / 6600	106R02236	509,00
722	Xerox Work Centre 6025	106R02763	191,00
723	Xerox Work Centre 6025	106R02760	128,00
724	Xerox Work Centre 6025	106R02761	128,00
725	Xerox Work Centre 6025	106R02762	128,00
726	Xerox Work Centre 6400S	106R01316	177,00
727	Xerox Work Centre 6400S	106R01317	589,00
728	Xerox Work Centre 6400S	106R01318	589,00
729	Xerox Work Centre 6400S	106R01319	589,00
730	Xerox Work Centre 6400S	106R01320	351,00
731	Xerox Work Centre 6400S	106R01321	351,00
732	Xerox Work Centre 6400S	106R01322	351,00
733	Xerox Work Centre 6400S	108R00775	269,00
734	Xerox Work Centre 6400S	108R00776	269,00
735	Xerox Work Centre 6400S	108R00777	269,00
736	Xerox Work Centre 6400S	108R00816	280,00
737	Xerox Work Centre 6400S	115R00060	380,00
738	Xerox Work Centre 7232	001R00593	94,00
739	Xerox Work Centre 7232	008R13021	85,00
740	Xerox Work Centre 7232	008R13026	248,00
741	Xerox Work Centre 7556	001R00613	81,00
742	Xerox Work Centre 7556	006R01517	276,00
743	Xerox Work Centre 7556	006R01518Y	296,00
744	Xerox Work Centre 7556	006R01519M	296,00
745	Xerox Work Centre 7556	006R01520C	296,00
746	Xerox Work Centre 7556	008R13061	72,00
747	Xerox Work Centre 7556	008R13064	384,00
748	Xerox Work Centre 7556	013R00662	851,00
749	Xerox Work Centre M 118/C118/M133	13R00589	758,00
750	Xerox Work Centre M 118/C118/M133	6R01179	148,00
751	Xerox Work Centre M 128	006R01182	301,00
752	Xerox Work Centre M20i	106R01048	142,00
753	Xerox Work Centre PRO 420	6R01044	88,00